

## SNIKE - vysúšač obuvi

### Návod k obsluhe

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením nášho výrobku. Naším želaním je, aby Vám výrobok dlho slúžil a k tomu je nutné dôsledne dodržiavať nasledujúce pokyny. Ich dodržiavanie Vám prinesie dlhodobý úžitok pri používaní vysúšača obuvi.

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Pred prvým použílím elektrického vysúšača si prosím starostlivo prečítajte návod k obsluhe.

Je nevhodné, aby tento výrobok používali ľudia so zníženou fyzickou, zmyslovou a mentálno schopnosťou a deti bez dozoru osoby , ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Nenechávajte bez dozoru v dosahu detí.

Prívodný kábel uložte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a to pri používaní, aj pri uskladnení. Výrobok je určený na použitie v interiéri. Nijakú časť výrobku nedávajte do žiadnej kvapaliny. Pred použitím skontrolujte, aby v topánke nebola voda. Chráňte výrobok pred nadmernou vlhkostou, vodou či inou kvapalinou. Pred vysušením odporúčame očistiť vonkajší povrch topánky vlhkou utierkou, ak je v topánke voda, tak ju odstráňte pomocou tamponu alebo novín , ktoré topánku zbavia vody a nadmernej vlhkosti. Nikdy pred použitím vysúšača nečistite obuv horľavou a vznetlivou látkou. Mohlo by dôjsť k požiaru. Výrobok nie je určený ku komerčným účelom (požičovne..). Pred každým použitím skontrolujte stav prívodného kabla a vyhrievacej topánočky. Ak vykazuje akukolvek chybu, nechajte ju opraviť v kvalifikovanom elektroservise. Ak je viditeľná známka poškodenia, prístroj nepoužívajte. Topánočku nevyťahujte tak, že ťaháte za prívodný kábel. Topánočku vytáhnite z topánky po vychladnutí. Vysúšač nepoužívajte na pletené či „bavlnené“ topánky, mohol by nasťať požiar. Pokiaľ necháte vysúšač bez dozoru alebo po použití, vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.

### **ÚDRŽBA, ČISTENIE a SKLADOVANIE**

Po použítií vysúšač otrite suchou utierkou. Nikdy neumývajte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. Skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí..viď. bezpečnostné pokyny k obsluhe.

### **LIKVIDÁCIA**

Výrobok dajte na miesto určené ku zberu elektrických zariadení (zberné dvory, nádoby na miestach určených ku zberu odpadu).

### **NÁVOD NA POUŽITIE**

1. Vložte vysúšač do topánky tak, aby bola zaištená cirkulácia vzduchu (nezasúvať až na koniec špičky).

2. Zapojte do zásuvky

3. Po vysušení obuvi (cca 3 – 5 hodín) vyberte šnúru zo zásuvky a počkajte až vysúšač schladne. Potom ho vyberte z topánky (nie za šnúru).

### **TECHNICKÉ PARAMETRE**

Napätie 230V/50Hz, príkon 10W. Rozmer dĺžka 100 mm, šírka 52 mm, výška 27 mm, maximálna teplota 50-80°C.

Autorizovaný zástupca:

**TEMPISH s.r.o., Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc, Czech Republic, www.TEMPISH.eu**