

ELEKTRICKÝ KONVEKTOR CH2000B-TURBO

Návod pre používateľov

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

MODEL: CH2000B-TURBO

Tento návod platí pre model: CH2000B-TURBO – Konvektorové vykurovacie teleso s termostatom a ventilátorom

MAX. VÝKON: 2000 W

ROZSAH VÝKONU: 750–1250–2000 W

VÝKON MOTORA: 20 W


NAPÁTIE: 220–240 V, 50–60 Hz

DÔLEŽITÉ

Pred použitím vykurovacieho telesa si prečítajte celý návod. Návod uschovajte pre ďalšiu potrebu.

MONTÁŽ VYKUROVACIEHO TELESA

Pred použitím vykurovacieho telesa je potrebné primontovať nôžky (balené zvlášť v krabici). Pripevnite ich k základni vykurovacieho telesa pomocou 4 dodaných samorezných skrutiek. Dbajte na správne umiestnenie skrutiek v pätách bočných líšt vykurovacieho telesa.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

(Čítajte pred uvedením vykurovacieho telesa do prevádzky)

Nepoužívajte vykurovacie teleso bez správne primontovaných nožičiek.

Uistite sa, že napájací prúd v zásuvke, kde je zapnuté vykurovacie teleso, je v súlade s údajmi na výkonovom štítku vykurovacieho telesa a že je zásuvka uzemnená.

Vykurovacie teleso nie je určené pre použitie v kúpeľniach, práčovniach a podobných interiéroch.

Nikdy neinštalujte vykurovacie teleso na miesto, odkiaľ môže spadnúť do vane alebo inej vodnej nádrže.

Nepoužívať vonku.

Nezakrývajte mriežky pre výfuk vzduchu a otvory pre prívod vzduchu do vykurovacieho telesa.

Neinštalujte vykurovacie teleso na koberec s veľmi dlhým vlasom.

Vždy zaistíte umiestnenie vykurovacieho telesa na pevnom a rovnom povrchu. Neumiestňujte vykurovacie teleso v blízkosti záclon alebo nábytku, hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Neumiestňujte vykurovacie teleso pred nástennú zásuvku alebo tesne pod ňou.

Nevkladajte žiadny predmet do mriežok pre výstup tepla alebo pre prívod vzduchu do vykurovacieho telesa.

Nepoužívajte vykurovacie teleso v priestoroch, kde sú uskladnené horľavé kvapaliny alebo kde môžu byť prítomné horľavé plyny.

Zvláštnu pozornosť je treba venovať inštalácii vykurovacieho telesa v miestnostiach obývaných deťmi a invalidnými osobami.

Pri premiestňovaní z jedného miesta na druhé vykurovacie teleso vždy vypnite zo zásuvky.

Nepoužívajte vykurovacie teleso s poškodenou prívodnou šnúrou. Poškodenú prívodnú šnúru môže vymeniť iba poverený servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba. V prípade poškodenia zástrčky vid' nižšie uvedené údaje o výmene zástrčky.

PREVÁDZKA VYKUROVACIEHO TELESA

POZNÁMKA: Pri prvom zapnutí vykurovacieho telesa alebo pri zapnutí po ďalšej dobe je bežné, že vykurovacie teleso vydáva zápach alebo dym. Po chvíli tieto prejavy zmiznú.

Zvoľte vhodné miesto pre vykurovacie teleso s ohľadom na vyššie uvedené bezpečnostné pokyny.

Vložte zástrčku vykurovacieho telesa do vhodnej zásuvky.

Otočte gombík termostatu v smere hodinových ručičiek na maximálne nastavenie.


Zapnite vykurovacie prvky kolieskovými vypínačmi na bočnom paneli. Ak sú vykurovacie prvky zapnuté, vypínače svietia. Pre maximálny vykurovací výkon zapnite oba vypínače.

Po dosiahnutí požadovanej izbovej teploty pomaly otáčajte gombíkom termostatu proti smeru hodinových ručičiek pokiaľ nezačujete cvaknutie termostatu a nevidíte, že svetlá na vypínačoch vykurovacích prvkov zhasli. Potom bude vykurovacie teleso udržiavať teplotu vzduchu v miestnosti podľa nastavenia automatickým zapínaním a vypínaním.

V minimálnej polohe (úplne proti smeru hodinových ručičiek) udržiava termostat nemrznúcu teplotu. V tejto polohe (v závislosti na veľkosti miestnosti) udržiava vykurovacie teleso teplotu nad bodom mrazu.

Model CH2000B-TURBO má zabudovaný vnútorný ventilátor, ktorý sa môže zapínať nezávisle na vykurovacích prvkoch.

Prevádzka ventilátora: Ventilátor sa zapína vypínačom označeným symbolom ventilátora. Ventilátor ženie teplý vzduch do miestnosti iba ak je nastavený termostat na vyššiu teplotu než je aktuálne v miestnosti a ak sú vykurovacie prvky taktiež v polohe „on“. Pri vysokej izbovej teplote sa ventilátor môže použiť s vypnutými vykurovacími prvkami a vyfukuje do miestnosti studený vzduch.



OVLÁDACÍ PANEL

VYPÍNAČE VYKUROVACIEHO TELESA

VYPÍNAČ VENTILÁTORA

GOMBÍK TERMOSTATU

MONTÁŽ NA STENU

Vykurovacie teleso sa dodáva so 4 montážnymi konzolami, skrutkami a plastovými hmoždinkami pre montáž na stenu. V prípade potreby nástennej montáže nemontujte k telesu nôžky.

Starostlivo zvolte polohu vykurovacieho telesa. Nesmú byť umiestnené pred alebo pod elektrickou zásuvkou. Ďalej nesmú byť umiestnené pod policou, záclonami alebo inou prekážkou (viď Bezpečnostné pokyny).

Po voľbe umiestnenia vykurovacieho telesa je treba vyvŕtať 2 montážne otvory s priemerom 8 mm a hĺbkou 43 mm, vo vzdialenosti 486 mm, na vodorovnej osi v minimálnej vzdialenosti 400 mm od podlahy. Je treba počítať s prídavkom na podlahovú krytinu, koberec atd., a v prípade použitia soklovej lišty musia byť montážne otvory minimálne 400 mm nad horným okrajom soklovej lišty. Pomocou dodaných hmoždínok a upevňovacích skrutiek pripevnite ku stene 2 montážne konzoly. Druhý pár montážnych konzol primontujte k základni vykurovacieho telesa pomocou prídržných skrutiek pre pripevnenie nožičiek a to tak, aby konzoly vyčnievali na zadnom konci vykurovacieho telesa a oddeľovali jeho dolný okraj od steny. V prípade potreby môžete konzoly pripevniť ku stene aj pomocou zostávajúcich upevňovacích skrutiek a plastových hmoždínok. Ak si zvolíte tento spôsob montáže, doporučujeme zavesiť vykurovacie teleso na horné konzoly a pred vŕtaním vyznačiť na stene polohu otvorov pre spodné konzoly.

ČISTENIE VYKUROVACIEHO TELESA

Pred čistením vykurovacie teleso vždy vypnite zo zásuvky a nechajte vychladnúť. Utrite povrch vykurovacieho telesa vlhkou handričkou a vyleštite suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky a brusivo a zabráňte prístupu vody do vykurovacieho telesa. Čistenie vdychovej a výdychovej mriežky od prachu musí byť prevádzkané na odpojenom konvektore od siete a to pravidelne, aby sa na mriežkach nezdržoval prach.

SKLADOVANIE VYKUROVACIEHO TELESA

Ak sa nebude vykurovacie teleso dlhšiu dobu používať, chráňte ho pred prachom a uložte na čistom, suchom mieste.

UPOZORNENIE

Poškodenú prírodnú šnúru musí vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby nevzniklo riziko úrazu. Tento výrobok je určený iba pre použitie v domácnosti. Vykurovacie teleso sa nesmie inštalovať tesne pod elektrickú zásuvku. Nepoužívajte toto vykurovacie teleso v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazénu.



Symbol značí, že elektrický spotrebič musí byť likvidovaný v oddelenom zbere odpadových elektrických a elektronických zariadení a nesmie byť odstraňovaný ako netriedený komunálny odpad. Ďalej symbolizuje, že výrobok bol uvedený na trh po 13. 8. 2005, t.j. po vstupe účinnosti zákona 7/2005 zb. do platnosti. Pri takto označených výrobkoch bol našou spoločnosťou odvedený príspevok na financovanie oddeleného zberu, spracovania, využitia a odstránenia elektroodpadu podľa §37o zákona 7/ 2005 zb. a príspevok na historické elektrozariadenie podľa §37n odst. 3 zákona 7/2005 zb. spoločnosťou RETELA a.s., IČO: 27243753.

Výrobok podľa požiadavky zákona 7/2005 zb. neobsahuje nebezpečné látky alebo ich obsahuje v prípustných množstvách. Na likvidáciu tohoto výrobku využite predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili alebo zmluvné zberné miesto systému RETELA a.s. Ďakujeme

GARANČNÉ PODMIENKY

Dodávateľ poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, nebalou manipuláciou a neodbornou montážou. Záruka sa rovnako nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku.